

## **INIT – Abdrucklöffel**

|         |  |
|---------|--|
| INIT- 1 | U3 Abdrucklöffel Perma Lock perforiert S                           |
| INIT- 2 | U4 Abdrucklöffel Perma Lock perforiert M                           |
| INIT- 3 | U5 Abdrucklöffel Perma Lock perforiert L                           |
| INIT- 4 | L3 Abdrucklöffel Perma Lock perforiert S                           |
| INIT- 5 | L4 Abdrucklöffel Perma Lock perforiert M                           |
| INIT- 6 | L5 Abdrucklöffel Perma Lock perforiert L                           |
| INIT- 7 | Satz Abdrucklöffel Perma Lock perforiert (INIT-1 – INIT-6)         |
|         |  |
| INIT- 8 | U3 Abdrucklöffel Perma Lock nicht- perforiert S                    |
| INIT- 9 | U4 Abdrucklöffel Perma Lock nicht- perforiert M                    |
| INIT-10 | U5 Abdrucklöffel Perma Lock nicht- perforiert L                    |
| INIT-11 | L3 Abdrucklöffel Perma Lock nicht- perforiert S                    |
| INIT-12 | L4 Abdrucklöffel Perma Lock nicht- perforiert M                    |
| INIT-13 | L5 Abdrucklöffel Perma Lock nicht- perforiert L                    |
| INIT-14 | Satz Abdrucklöffel Perma Lock nicht- perforiert (INIT-8 – INIT-13) |